



MASTER & DYNAMIC

TRUE WIRELESS EARPHONES

MW08 Sport

充電

Step 1

初めてご使用の際は、充電を行ってください。1-1.5時間程で満充電になります。
充電ケースに両方のイヤホンを入れ、ケースのふたを閉じます。
充電中はLED インジケーターが赤色またはオレンジ色に点灯し、フル充電されると緑色に点灯します。

Step 2

付属の USB-C ケーブルをケースの右側に接続し、もう片方を電源に接続します。
(故障を防ぐため、付属されている USB-C ケーブルを用いて充電してください。)

MW08 Sport はワイヤレス充電器による充電も可能です。ワイヤレスで充電 (※1) する場合は、充電ケースをワイヤレス充電パッドの中央に、LED インジケーターが上の状態で置いてください。

Step 3


イヤホンを充電ケースの中に置き、ふたを閉めるとバッテリーの状態が LED インジケーターに表示されます。
LED インジケーターは左から、【イヤホン左側・充電ケース・イヤホン右側】の充電状況を表示しています。
イヤホンの充電時間は約 45 分で最大 12 時間 (アクティブノイズキャンセリングモードを使用する場合は、最大 10 時間) 再生できます (※2)。充電ケースは、ケーブルを介して約 30 分で 50%、約 60 分以内に 100% 充電されます。

イヤホンには最大 12 時間分充電できます。充電ケースにはさらにイヤホン 30 時間分の電力が蓄えられます。
イヤホンを使用しない場合は、ケースの中にイヤホンを収納することで、充電が最大の状態で使用できます。

MW08 Sport はお買い上げ時、バッテリーはある程度充電されております。
中央のバッテリーが赤く点滅したり、点灯しない場合は、ケースのバッテリー充電が切れているので充電してください。

※1. ワイヤレス充電パッドは付属していません。

※2. 使用条件により異なります。





MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES



MW08 Sport

フィッティング

Step 1

お買い上げ時には本体に、イヤークリップ（Mサイズ）が装着されています。ご自身の耳のサイズに最適なイヤークリップに交換してください。
※イヤークリップが装着しにくい場合は、イヤークリップの向きをノズルに合わせて絞り、イヤークリップをノズルに押し付けて装着してください。

イヤークリップ




Step 2

外耳道上部にイヤホンを置き、下に沿わせながらフィッティングを調整してください。

フォームのイヤークリップを使用する場合は、指でイヤークリップを軽く押しつぶしてから耳に入れてください。

フォームが完全に膨らんで耳の中にフィットするまで、イヤホン指で軽く押さえてください。





MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW08 Sport

ペアリング

Step 1


両側のイヤホンを充電ケースから取り出してください。
イヤホンの電源が自動的にONになり、ペアリングモードに入ります。

ペアリングモードを手動で有効にするには、インジケータが点滅するまでイヤホン右側の「マルチファンクションボタン」を押し続けてください。


※MW08 Sport は以前に接続したデバイスを記憶していますので、次回接続する時は本機を充電ケースから取り出すだけで接続されます。

Step 2

お使いの機器でBluetoothを起動させ、リストから「M&D MW08S」を選択してください。



本体操作



※アンビエントリスニングモードは、外音の低音と中音をよりクリアにするモードで、バス、トラック、車などの騒音をより聴きやすくできるように設計されています。
高周波音の音質は変化しませんので、人の声（高周波）等は変化しません。



MASTER & DYNAMIC

TRUE WIRELESS EARPHONES

MW08 Sport

モバイルアプリ

M&D CONNECT



M&D CONNECT アプリは、iPhone やスマートフォンでカスタム設定などの操作を行うためのアプリです。APP Store または Google Play ストアでお手持ちのデバイスにダウンロードしてお使いください。(無料)




以下の設定が可能です。

- ・ファームウェアのアップデート
- ・ANCモードレベル調整：
フィードフォワード (ALL DAY ANC) / ハイブリッド (ANC MAX)
- ・アンビエントリスニングモードのレベル調整：Voice / Awareness


製品を接続する

①




確認後【I AGREE】を選択します。

②



【ALLOW】を選択します。

③



製品に接続します。
そのままお待ちください。

④



【CONTINUE】を選択し、登録が完了です。




MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW08 Sport

モバイルアプリ


ファームウェアのアップデート

①




【Update available】と表示されると、最新のファームウェアがダウンロードできます。ファームウェアは、常に最新版をお使いいただくことを推奨しています。

②



【UPDATE】を選択します。

③




更新には最大 20 分程度かかる場合がございます。接続を切らずそのままお待ちください。

④



更新の完了です。【BACK】を選択するとトップページに戻ります。

ワールドボリューム (ANC / AMBIENT)



ANC 機能と AMBIENT 機能を切り替えることができます。

OFF

ANC：周囲の雑音を効果的に低減します。

MAX：周囲のほとんどの低域ノイズを遮断します。

ALL DAY：電車の走行音や街の騒音など、ほとんどの低域ノイズがブロックされますが、周囲の音を少し聞き取ることができます。

AMBIENT：音を楽しみながら周囲の音を確認できます。

VOICE：人の声をメインに集音し、聞き取りやすくなります。

AWARENESS：周囲の環境音が集音され、背後の音を察知することができます。




MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW08 Sport

モバイルアプリ

自動電源オフ機能 / 自動耳検出機能



AUTO-OFF TIMER :

ご就寝前など自動電源オフになる時間を設定できます。

IN-EAR DETECTOR : 自動耳検出機能です。

ON : イヤホンを耳から外すと音楽（動画）が自動で止まります。

OFF : イヤホンを耳から外しても音楽（動画）が流れ続けます。

トラブルシューティング

Q. Bluetooth接続できません。

バッテリー容量が十分あるかご確認いただき、再度ケースに入れて電源をオフにしたあと、ケースから取り出してください。Bluetooth接続を一旦解除し再度接続を行ってください。

Q. イヤホンの動作がおかしいときは

イヤホンをリセットをして、工場出荷状態に戻してください。

1. ケースから左のイヤホンを取り出します。（右のイヤホンはケースに入れたままにします。）
2. 左のイヤホンのVolume+ボタンをすばやく6回押し、6回目は「factory reset」という音声が聞こえてくるまで長押しします。
3. ケースから右のイヤホンを取り出します。（左のイヤホンはケースから取り出したままにします。）
4. 右のイヤホンのマルチファンクションボタンをすばやく6回押し、6回目は「factory reset」という音声が聞こえてくるまで長押しします。
5. 数秒後に、両側のイヤホンのパルスインジケータライトが点滅します。
6. 両側のイヤホンのパルスインジケータライトの点滅が止まり、イヤホン本体がリセットされます。